

# PROFESSIONAL

## MBS 976 - 180081; MBS 976E - 180082

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование
1	183497	Шайба MBS 976&MBS 976E	[2]	34	183503 Шнур сетевой MBS 976E
2	183496	Подшипник 608-2Z MBS 976&MBS 976E	35	183447	Тело MBS 976&MBS 976E
3	183494	Ось MBS 976&MBS 976E	36	183448	„U“ пластина MBS 976&MBS 976E
4	183495	Ролик ведомый MBS 976&MBS 976E	37	183478	Кольцо запорное MBS 976&MBS 976E
5	183493	Пружина MBS 976&MBS 976E	38	183477	Шайба MBS 976&MBS 976E
6	183498	Опора MBS 976&MBS 976E	39	183476	Ролик MBS 976&MBS 976E
7	183499	Заклепка MBS 976&MBS 976E	40	183475	Заглушка MBS 976&MBS 976E
8	183500	Пружина MBS 976&MBS 976E	41	183474	Статор в сборе MBS 976&MBS 976E
9	183491	Шайба MBS 976&MBS 976E	42	183455	Винт ST4.1X60 MBS 976&MBS 976E
10	183492	Ручка фиксирующая MBS 976&MBS 976E	43	183472	Диффузор MBS 976&MBS 976E
11	183502	Винт ST4.1X45 MBS 976&MBS 976E	44	183471	Втулка каучуковая MBS 976&MBS 976E
12	183501	Основа зажима MBS 976&MBS 976E	45	183449	Подшипник 626-2Z MBS 976&MBS 976E
13	183490	Подошва MBS 976&MBS 976E	46	183467	Ротор в сборе MBS 976&MBS 976E
14	183488	Ролик ведущий MBS 976&MBS 976E	47	183470	Щетка MBS 976&MBS 976E
15	183487	Шайба MBS 976&MBS 976E	48	183469	Щеткодержатель MBS 976&MBS 976E
16	183486	Кольцо запорное MBS 976&MBS 976E	49	183468	Корпус щеткодержателя
17	183485	Подшипник 626-Z MBS 976&MBS 976E	50	183450	Винт ST2.9X10(C) MBS 976&MBS 976E
18	183484	Втулка MBS 976&MBS 976E	51	183451	Скоба для щеткодержателя MBS 976&MBS 976E
19	183479	Подшипник игольчатый HK081210 MBS 976&MBS 976E	52	183466	Крышка подшипника MBS 976&MBS 976E
20	183483	Шайба регулирующая MBS 976&MBS 976E	53	183465	Подшипник 608-2RS MBS 976&MBS 976E
21	183482	Штифт MBS 976&MBS 976E	54	183452	Вал MBS 976&MBS 976E
22	183480	Вал MBS 976&MBS 976E	55	183453	Подшипник 627-2Z MBS 976&MBS 976E
23	183481	Шестерня MBS 976&MBS 976E	56	183454	Крышка корпуса MBS 976&MBS 976E
[1]	24	183446 Провод 2 MBS 976	57	183489	Опора монтажная MBS 976&MBS 976E
[2]	24	183505 Блок управления MBS 976E	58	183456	Винт 4.1X12 MBS 976&MBS 976E
25	183445	Провод 1 MBS 976&MBS 976E	59	183457	Кольцо запорное MBS 976&MBS 976E
26	183443	Винт ST2.9X12 MBS 976&MBS 976E	60	183458	Шкив ведомый MBS 976&MBS 976E
27	183441	Винт ST4.1X16 MBS 976&MBS 976E	61	183459	Кожух ремня MBS 976&MBS 976E
[1]	28	183442 Корпус правая часть MBS 976	62	183461	Ремень MBS 976&MBS 976E
[2]	28	183504 Корпус правая часть MBS 976E	63	183462	Шкив ведомый MBS 976&MBS 976E
29	183444	Индуктор MBS 976&MBS 976E	70	183513	Мешок MBS 976&MBS 976E
30	183439	Выключатель MBS 976&MBS 976E	71	183839	Кольцо запорное MBS 976&MBS 976E
31	183438	Конденсатор MBS 976&MBS 976E	204	179860	Консистентная смазка 2 - 1,00 kg.
32	183437	Скоба сетевого шнура MBS 976&MBS 976E			
33	183436	Втулка сетевого шнура MBS 976&MBS 976E			
[1]	34	183435 Шнур сетевой MBS 976			

Примечание:

[1] - только для MBS 976; [2] - только для MBS 976E

### MBS 976 MBS 976E

