

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование
1	920048	Кольцо фиксирующее J35x1.2	36	152532	Шайба защитная
2	116805	Шайба защитная	37	117012	Втулка маслоотражающая
3	171184	Шпиндель в сборе	38	330291	Подшипник 6000-2ZP63LDS18
4	171183	Шпиндель	39	117011	Крышка подшипника
5	330232	Подшипник 6003-2RS	40	131578	Вентилятор
6	131505	Втулка задная	41	330287	Подшипник 627-2ZP6LDS18
7	360387	Винт 5x45	42	360314	Винт M4x12
8	131507	Корпус редуктора в сборе	43	120964	Щетка с контактором
9	933756	Подшипник игольчатый НК0709	44	131521	Щеткодержатель в сборе
10	152350	Уплотнитель	45	112257	Пружина спиральная
11	330073	Шарик 3,5-200	46	361303	Винт
12	130580	Пружина	47	164934	Втулка резиновая
13	116817	Планка фиксирующая	48	131517	Диффузор
14	116806	Шайба регулирующая	49	360870	Винт 3.9X60
15	140033	Шайба регулирующая	50	131518	Статор в сборе
16	131512	Вал промежуточный в сборе	51	131599	Провод в сборе
17	131513	Вал промежуточный	52	171191	Провод
18	131514	Колесо зубчатое большое	53	256500	Скоба сетевого шнура
19	131515	Щиток подшипника в сборе	54	360646	Винт К 4x9.5
20	330308	Подшипник 6082ZP63LDS18	55	169564	Сетевой шнур
21	330256	Подшипник НК0810	56	152759	Втулка сетевого шнура
22	131508	Колесо зубчатое I	57	172415	Прокладка передная
23	131506	Втулка	59	172414	Прокладка задняя
24	127498	Штифт	60	360654	Винт К 4x18
25	116809	Планка переключающая	61	171175	Полурукоятка
26	116816	Ось	63	173396	Выключатель Defond DGQ 1112-HF
27	131509	Колесо зубчатое II	64	171174	Тело
29	169550	Переключатель скорости	65	131530	Электронное устройство
30	169551	Переключатель	66	171176	Крышка
31	330340	Кольцо 17X1.5B NBR70	69	370399	Ключ гаечный 22 DIN 894
32	116813	Пружина	70	120965	Щетка
33	116814	Переключатель	201	171208	Инструкция по эксплуатации
34	116815	Планка включающая	202	171192	Упаковка индивидуальная
35	131519	Ротор в сборе	204	179868	Консистентная смазка 5 - 1,00 kg.

BM2 1060CE Plus

