

PROFESSIONAL

M 2000/AVR - 174030; M 2000 - 174030; MA 2000/AVR - 174031; MA 2000 - 174031

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
1	174013	Корпус редуктора	32	164934	Втулка резиновая	
2	330125	Подшипник НК 1212	33	360646	Винт К 4x9.5	
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA	34	152537	Винт 3,9X74	
4	153341	Уплотнитель	35	154350	Вентилятор	
5	173936	Шайба упорная	36	151648	Шайба защитная	
6	173934	Кольцо стопорное	37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA	
7	174022	Шпиндель	38	174002	Рукоятка	
8	173935	Втулка резиновая	39	170660	Выключатель PS 16 E00	
9	174012	Гнездо подшипника	40	360654	Винт К 4x18	
10	117504	Шайба регулирующая	41	151671	Скоба сетевого шнура	
11	117505	Шайба регулирующая	42	360646	Винт К 4x9.5	
[1][2]	12	152668	Зубчатая пара	43	361120	Винт К5X40(D10)
[3][4]	12	152666	Зубчатая пара	44	120724	Втулка сетевого шнура
13	113256	Гайка	45	152574	Шнур сетевой	
14	174007	Втулка	46	360255	Винт 5x30	
15	174021	Пружина	47	121837	Шайба упорная	
16	174008	Штифт	48	121838	Гайка затягивающая	
17	330344	Кольцо 6X1.5B NBR70	[1][2]	49	151276	Кожух защитный 180E
18	330352	Кольцо 80X2B	[3][4]	49	151268	Кожух защитный 230E
19	360246	Винт М5x16	50	154269	Ключ специальный 240	
20	174006	Клавиша стопора	[1][3]	51	173725	Рукоятка AVR M14/L12
21	174020	Шайба защитная	[2][4]	51	121265	Рукоятка
22	330473	Кольцо фиксирующее A40-1D	52	113244	Пружина спиральная	
23	330124	Подшипник 6203-2RS	60	174025	Гнездо подшипника в сборе	
24	174010	Тело	[1][3]201	177446	Инструкция по эксплуатации	
25	174005	Крышка щеткодержателя	[2][4]201	176244	Инструкция по эксплуатации	
26	174004	Диффузор	202	174349	Чемоданчик	
27	176451	Статор в сборе	204	141745	Консистентная смазка 8 - 1,00 kg.	
28	174040	Ротор в сборе				
29	190020	Щеткодержатель в сборе				
30	153014	Щетка				
31	153015	Щетка с контактором				

Примечание:

[1] - только для M 2000/AVR; [2] - только для M 2000;
[3] - только для MA 2000/AVR; [4] - только для MA 2000

M 2000/AVR

M 2000

MA 2000/AVR

MA 2000

