

MB 2600P/AVR - 176312; MB 2600P - 176312; MBA 2600P/AVR - 176313; MBA 2600P - 176313

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Цена EUR	Мин. к-во	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Цена EUR	Мин. к-во	
1	174013	Корпус редуктора			33	360646	Винт К 4x9.5			
2	330125	Подшипник НК 1212			34	152537	Винт 3,9X74			
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA			35	154350	Вентилятор			
4	153341	Уплотнитель			36	151648	Шайба защитная			
5	173936	Шайба упорная			37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA			
6	173934	Кольцо стопорное			38	174002	Рукоятка			
7	174022	Шпindelь			39	170669	Выключатель PS16E02			
8	173935	Втулка резиновая			40	360654	Винт К 4x18			
9	174012	Гнездо подшипника			41	151671	Скоба сетевого шнура			
10	117504	Шайба регулирующая			42	360646	Винт К 4x9.5			
11	117505	Шайба регулирующая			43	361120	Винт К5X40(D10)			
[1][2]	12	Зубчатая пара			44	120724	Втулка сетевого шнура			
[3][4]	12	Зубчатая пара			45	152574	Шнур сетевой			
13	113256	Гайка			46	360255	Винт 5x30			
14	174007	Втулка			47	121837	Шайба упорная			
15	174021	Пружина			48	121838	Гайка затягивающая			
16	174008	Штифт			[1][2]	49	151276	Кожух защитный 180E		
17	330344	Кольцо 6X1.5B NBR70			[3][4]	49	151268	Кожух защитный 230E		
18	330352	Кольцо 80X2B			50	154269	Ключ специальный 240			
19	360246	Винт М5x16			[1][3]	51	173725	Рукоятка AVR M14/L12		
20	174006	Клавиша стопора			[2][4]	51	121265	Рукоятка		
21	174020	Шайба защитная			52	113244	Пружина спиральная			
22	330473	Кольцо фиксирующее A40-1D			60	174025	Гнездо подшипника в сборе			
23	330124	Подшипник 6203-2RS			[1][3]	201	176244	Инструкция по эксплуатации		
24	174000	Тело			[2][4]	201	177979	Инструкция по эксплуатации		
25	174005	Крышка щеткодержателя			202	174349	Чемоданчик			
26	174004	Диффузор			204	141745	Консистентная смазка 8 - 1.00 kg.			
27	176452	Статор в сборе								
28	175040	Ротор в сборе								
29	190020	Щеткодержатель в сборе								
30	153014	Щетка								
31	153015	Щетка с контактором								
32	164934	Втулка резиновая								

Примечание:

[1] - только для MB 2600P/AVR; [2] - только для MB 2600P; [3] - только для MBA 2600P/AVR; [4] - только для MBA 2600P

MB 2600P/AVR  
MB 2600P  
MBA 2600P/AVR  
MBA 2600P

